小判形タイプ一体型

※ロック始末ではない場合
縫い代1cmをつけて
布をカットしてください



表側：ダブルガーゼ、綿
１枚

裏側（肌にあたる）
・ネル
・ワッフルなど
１枚

中布　１～２枚
ネル
タオルなど



羽は、幅広の布テープやレース
でも可能。折り曲げて使う。
長さ１０センチ



布ナプキン作り方説明書　小判形一体型

★使用する布：肌に当たる部分

ネル生地、タオルなど

表の生地　ダブルガーゼまたは木綿生地

【　材料と布の裁断　】

型紙はロックミシンなどで縫う縫い代なしの大きさです。

◎ロックを使わない場合

縫って裏返しする場合、縫い代１cmを追加して裁断します。

１．羽を作る

中表に合わせて、縫い代１cmで縫う。

裏返して、一周ステッチする。



２．本体の表布、中布をあわせ、中央を縫い合わせる。



３．１の羽を２にのせる。

縫い代１cmを外側に出しておくこと。



４．一部５～６cm残して、一周縫い合わせる。返し口から裏返し、整える。



５．本体の５mm内側を一周ステッチする。

その時、返し口の縫い代をきれいに折り込み、縫いながら閉じる。

またはそのままでもよい。



スナップボタンをつけて完成

◎ロック縫いの場合

２で、肌に当たる布を外表に重ねる。

肌に当たる布の下に、羽を入れ込む



すべて重ねたら、まわりをロック始末。

最後にスナップボタンをつけて完成

Original pattern by
のぎのたねサロン

無断転載・無断コピー・二次配布禁止